



# Beschreibung der vorhandenen Infrastrukturanlagen der EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH

für das Fahrplanjahr 2019

beginnend am 09.12.2018

in der Fassung vom 02.08.2017

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ZUSATZBESTIMMUNGEN ZUR FV NE BERICHTIGUNG 17, BUVO NE UND SIGNALBUCH / RIL 301</b>	<b>2</b>
1.1	ZUSATZBESTIMMUNGEN ZUR FV NE	2
1.2	ZUSATZBESTIMMUNGEN ZUR RIL 301 (SB)	14
1.3	ZUSATZBESTIMMUNGEN ZUR RIL 91501 „BREMSEN IM BETRIEB BEDIENEN UND PRÜFEN“	15
1.4	ZUSATZBESTIMMUNGEN ZUR BUVO-NE	15
<b>2</b>	<b>BESCHREIBUNG DER VORHANDENEN INFRASTRUKTURANLAGEN</b>	<b>15</b>
<b>2.1</b>	<b>STRECKE STOLBERG HBF – WALHEIM (BUNDESGRENZE)</b>	<b>16</b>
2.1.1	STRECKE STOLBERG (RHEINL.) HBF – STOLBERG-ALTSTADT	17
	BAHNHOF STOLBERG ALTSTADT	18
2.1.2	STRECKE STOLBERG ALTSTADT – WALHEIM (BUNDESGRENZE)	20
<b>2.2</b>	<b>STRECKE FRENZ / LANGERWEHE – STOLBERG (RHEINL.) HBF</b>	<b>23</b>
	ESCHWEILER AUE	23
	Bf ESCHWEILER TAL	25
	Bf WEISWEILER	26
	BAHNHOF WEISWEILER – ANSCHLUßSTELLE FRENZ SÜD	27
	STRECKE Bf LANGERWEHE – Bf WEISWEILER:	27
	Bf LANGERWEHE	28
<b>2.3</b>	<b>STOLBERG HBF</b>	<b>29</b>
	BESCHREIBUNG STOLBERG HBF (DBAG)	29
<b>2.4</b>	<b>STOLBERG - HERZOGENRATH</b>	<b>32</b>
	BESCHREIBUNG STRECKE STOLBERG HAUPTBAHNHOF – HERZOGENRATH	32
<b>2.5</b>	<b>Bf HERZOGENRATH</b>	<b>37</b>
	BESCHREIBUNG BAHNHOF HERZOGENRATH (DB AG)	37
	ANHANG	38

# **1 Zusatzbestimmungen zur FV NE Berichtigung 17, BUVO NE und Signalbuch / Ril 301**

## **1.1 Zusatzbestimmungen zur FV NE**

### **Zu § 1 (3)**

Bestimmungen, die nur vorübergehende Bedeutung haben oder die bis zu ihrer Aufnahme in die SbV angeordnet werden, werden mit Dienstanweisung / Verzeichnis der Langsamfahrstellen und Besonderheiten (La) bekanntgegeben. Diese Unterlagen sind in einer besonderen "Mappe für betriebliche Anweisungen" aufzubewahren.

### **Zu § 3 (21)**

Nebenfahrzeuge dürfen nur mit besonderer Genehmigung der Betriebsleitung EVS in Zügen verkehren.

### **Zu § 5 (2)**

Es werden folgende betrieblichen Fahrpläne an die Verkehrsunternehmen und Betriebsstellen ausgegeben:

- Bildfahrpläne
- Buchfahrpläne
- Fahrplananordnungen (Fplo) / Blattfahrpläne
- Fahrplanmitteilungen / Laständerungen
- Streckenfahrpläne.

Abkürzungen werden in den jeweiligen Fahrplänen erläutert.

### **Zu § 5 (4)**

Die Bahnhofsfahrordnungen sind im Buchfahrplan eingearbeitet.

Für den Hbf Stolberg (EVS Teil) ist eine graphische Darstellung der Bahnhofsfahrordnung im Bildfahrplan der EVS integriert.

### **Zu § 5 (7)**

In der Bedienzentrale ESTW EVS sind alle herausgegebenen Fahrplanarten vorzuhalten.

### **Zu § 5 (8)**

Bei dem Fahrdienstleiter der EVS wird zur Bekanntgabe von Sonderzügen (Züge des Gelegenheitsverkehrs), des Ausfalls von Zügen, von Fahrplanänderungen ein Vordruck "Anordnungen über den Zugverkehr" vorgehalten.

Für in Kraft befindliche Betren, Fahrplananordnungen und sonstigen betrieblichen Hinweisen wird ein Vordruck „Merkblatt“ geführt. Für jeden Kalendertag ist ein „Merkblatt“ und ein "Anordnungen über den Zugverkehr" zu führen. Bei erledigten Einträgen ist die Zugnummer schräg durchzustreichen und die Ankunft bzw. Abfahrt mit Uhrzeitangaben zu ergänzen.

### **Zu § 6 (1)**

Der Fahrdienstleiter Sef führt zwischen Walheim und Raeren ein Zugmeldebuch nach Anlage 5 der FV/NE.

Werden Bedienbereiche innerhalb des ESTW EVS abgegeben und es wird im Ausnahmefall die Strecke 2571 vom Bedienplatz in Eschweiler Tal (Fdl Etf) bedient, dokumentieren beide Fahrdienstleiter alle Zugfahrten in dem Zugmeldebuch nach Anlage 5 der FV/NE für diese Strecke.

Im Falle von Störungen an Fahrstraßenanpassungen (Bahnhofsblock) bzw. der Zugnummernmeldeanlage führt der Fahrdienstleiter Sef

für Stolberg Hbf zwischen

- 09W05 (EVS) und W4 (DB Netz)
- 09W57 (EVS) und EKW62 (DB Netz)
- 09W64 (EVS) und EKW62 (DB Netz)
- 09W84 (EVS) und W85 (DB Netz)

für Langerwehe zwischen

- 01W21 (EVS) und 25W509 (DB Netz)

für Herzogenrath

- zwischen W8 und 28W10,
- an W9 bis Weichenede links,
- zwischen W58 und 28W59,
- zwischen W64 und 28W63,
- zwischen Kr96 und 28W66,
- zwischen W85 und 28W82 sowie
- zwischen W89 und 28W87

ebenfalls ein Zugmeldebuch nach Anlage 5 der FV/NE

### **Zu § 6 (3)**

Es wird kein Fernsprechbuch geführt. Wichtige Meldungen und Gespräche sind auf dem Blatt „Besondere Vorkommnisse“ des jeweiligen Kalendertages zu dokumentieren.

### **Zu § 6 (4)**

Nach Abschluss der jeweiligen fahrdienstlichen Unterlagen sind diese der Betriebsleitung EVS zuzuführen. Die betrieblichen Unterlagen werden bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres aufbewahrt.

### **Zu § 6 (5)**

Die Dienstübergabe/-annahme wird mit Datum und Uhrzeit von den Fahrdienstleitern im Übergabebuch / Zugmeldebuch (sofern geführt) / Betriebstagebuch des ESTW EVS dokumentiert. Die Übergabe und Übernahme ist im Übergabebuch / Zugmeldebuch (sofern geführt) jeweils mit Namensunterschrift zu bescheinigen.

Bei Fahrten von/nach Raeren führt der Fdl Sef einen Uhrzeitvergleich mit dem Fdl Raeren durch.

Die Dienstantritts- bzw. Dienstschlussmeldungen sowie die Uhrzeitvergleiche sind im "Merkblatt" zu vermerken.

### **Zu § 7 (2)**

Die Reihenfolge der Züge auf der Strecke

1. Stolberg Hbf – Herzogenrath wird durch den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS,
2. Stolberg - Weisweiler – Langerwehe wird durch den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS,
3. Stolberg Hbf - Walheim wird durch den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS

geregelt.

### **Zu § 7 (4)**

Die Aufsicht am Zuge wird durch das Zugpersonal wahrgenommen.

### **Zu § 8 (2)**

Es werden mehrere analoge Zug- und Rangierfunkkanäle vorgehalten.

Eingesetzte Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer müssen jederzeit über Bord- oder Handfunkgeräte erreichbar sein, sofern ein Funkkanal zur Verfügung steht.

### **Zu § 9 (allgemein)**

*Der ablassende Fdl ist für die Ausstellung und Übermittlung der Befehle verantwortlich. Erforderliche schriftliche Befehle für die EVS Strecken werden durch den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS dem beteiligten Fdl Stolberg Hbf, özF Düren oder Fdl Herzogenrath mitgeteilt.*

Ausgestellte Befehle sind vom Triebfahrzeugführer während der Gültigkeit sichtbar auf dem Führerstand aufzubewahren.

### **Zu § 9 (1)**

Die laufende Nummerierung (Übermittlungscodes) der ausgestellten Befehle erfolgt täglich beginnend mit 101. Auf jedem Triebfahrzeug sowie beim Fahrdienstleiter in der Bedienzentrale ESTW EVS ist jeweils ein Befehlsblock nach Anhang 4 der SbV EVS vorzuhalten. Befehlsvordrucke gemäß Anlage 10 der FV – NE oder Ril 408 der DB Netz können durch die EVU verwendet werden.

### **Zu § 10 allgemein**

Das fernmündliche Zugmeldeverfahren mit

<b>Anbieten</b>	<b>Annehmen</b>	<b>Rückmelden</b>	wird zwischen:
- Fdl Stolberg Hbf	und	Fdl ESTW EVS im Störfall,	
- özF Düren	und	Fdl ESTW EVS im Störfall	
- Fdl Raeren	und	Fdl ESTW EVS Bedienbereich Stolberg Altstadt,	
- Fdl Herzogenrath	und	Fdl ESTW EVS im Störfall	

durchgeführt und im entsprechenden Zugmeldebuch dokumentiert.

Das Zugmeldegespräch ist mit dem Wort „Zugmeldung“ einzuleiten.

Bei gestörter Zugmeldeleitung können die Betriebsstellen unter folgender Rufnummer erreicht werden:

- Bf Stolberg Hbf Stw Sf: (DBAG)	02402 / 93 90 55	
- özF Düren	0203 / 30 17 15 37	
- Bf Stolberg Hbf ESTW Sef (EVS)	02402 / 10 27 53	(Bedienzentrale)
	02402 / 9743 241	(EVS-Hausanschluß)
- Bf Eschweiler Tal Stw Etf (EVS)	02403 / 55 51 285	(Notbedienplatz)
- Bf Herzogenrath Stw Hf:	02406 / 95 73 356	
- Bf Raeren Fdl	0032 / 87 / 85 82 85	

### **Zu § 10 (3)**

Abmelden ist nicht zugelassen.

### **Zu § 10 (4)**

Der örtlich zuständige Fdl ESTW EVS bietet Züge dem Fdl Sf, özF Düren oder dem Fdl Hf abweichend von der FV- NE frühestens 5 Minuten vor der voraussichtlichen Abfahrtszeit an.

### **Zu § 12 (3)**

Das Fahren von Zügen im Sichtabstand ist nicht zulässig.

Das Fahren auf Sicht ist nur im Störungs- oder Ausnahmefall mit Befehl zugelassen.

### **Zu § 14 (1)**

Auf den Strecken der EVS erfolgt die Gleisfreimeldung mittels Achszählabschnitte der Weichen sowie Bahnhofs- und Streckengleise.

Für die Fahrstraßenanpassung im Bahnhof Langerwehe zwischen den Weichen

- 01W21 (EVS) und 25W509 (DB Netz)

erfolgen im Falle von Störungen Fahrwegsicherungsmeldungen zwischen dem özF Düren und dem örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS, die schriftlich zu dokumentieren sind.

Für die Fahrstraßenanpassungen im Bahnhof Stolberg Hbf zwischen den Weichen

- 09W05 (EVS) und W4 (DB Netz)

- 09W57 (EVS) und EKW62 (DB Netz)

- 09W64 (EVS) und EKW62 (DB Netz)

- 09W84 (EVS) und W85 (DB Netz)

erfolgen im Falle von Störungen Fahrwegsicherungsmeldungen zwischen dem Fdl Sf und dem örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS, die schriftlich zu dokumentieren sind.

Für die Fahrstraßenanpassung im Bahnhof Herzogenrath zwischen den Weichen

- zwischen W8 und 28W10,

- an W9 bis Weichenede links,

- zwischen W58 und 28W59,

- zwischen W64 und 28W63,

- zwischen Kr96 und 28W66,

- zwischen W85 und 28W82 sowie

- zwischen W89 und 28W87

erfolgen im Falle von Störungen Fahrwegsicherungsmeldungen zwischen dem Fdl Hf und dem örtlich zuständigen Fahrdienstleiter ESTW EVS, die schriftlich zu dokumentieren sind.

Für die Durchführung von Fahrten innerhalb des EVS Betriebsführungsbereiches sind bei Bedarf Flankenschutzmeldungen des Nachbarfahrdienstleiters erforderlich. Diese sind schriftlich zu dokumentieren.

#### **Zu § 14 (4)**

Im Falle von Störungen der Gleisfreimeldeanlage kann durch Einholung einer Zugschlußmeldung vom Triebfahrzeugführer des vorausfahrenden Zuges eine indirekte Fahrwegprüfung durch den Fdl ESTW EVS durchgeführt werden.

#### **Zu § 14 (5)**

Besetzte Einfahrgleise werden durch die Gleisfreimeldeanlage auf dem Bedienplatz ESTW EVS angezeigt. Eine separate Kennzeichnung ist nur im Störfall mit Hilfe von Merkschildern notwendig.

#### **Zu § 15(1)**

Für die Bedienung der elektrisch ortsbedienten Weichen (EOW) im Betriebsführungsbereich wird eine ergänzende Bedienungsanleitung zur Konkretisierung der FV NE Anlage 16 (III.) herausgegeben. Zusatzeinrichtungen gemäß FV NE Anlage 16 (III. (13)) sind nicht vorhanden.

Rückfallweichen gemäß FV NE Anlage 16 (IV.) befinden sich nicht im Betriebsführungsbereich EVS.

#### **Zu § 15(10)**

Auf den Betriebsstellen Eschweiler Aue und Stolberg Altstadt sind freigegebene Schlüssel vor Ausfahrt aus dem Bahnhof wieder in die elektrische Schlüsselsperre zurückzugeben. Der Zugführer ist für die Rückgabe verantwortlich.

Die Schlüsselfreigabe kann auch an Mitarbeiter LST der EVS zu Inspektionszwecken erfolgen.

#### **Zu § 15(12)**

Den ordnungsgemäßen Zustand einer aufgefahrenen Weiche ist nur durch Mitarbeiter LST der EVS oder durch die Betriebsleitung EVS festzustellen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die Weiche als unbefahrbar.

Durch den Fdl ESTW EVS ist das Auffahren mit namentlicher Benennung des Tzfz / Rangierleiters und des EVU's sowie der festgestellte ordnungsgemäße Zustand im Merkblatt zu dokumentieren.

#### **Zu § 16(1)**

Durch den Fdl ESTW EVS sind die Haupt- und Vorsignale selbst zu stellen. Die Verwendung der Zuglenkung ist zugelassen.

#### **Zu § 16(8)**

Die Vorbeifahrt an einem gestörtem, nicht in Halt gefallenem Einfahrsignal erfolgt auf schriftlichen Befehl. Im Bahnhof ist ein Halt vorzusehen. Durchfahrten sind nicht zugelassen.

Die Vorbeifahrt an einem gestörtem, nicht in Halt gefallenem Ausfahrtsignal ist nicht zugelassen.

### **Zu § 17(6)**

Den Gruppenausfahrtsignalen sind Sperrsignale zugeordnet. Die Zustimmung zur Ausfahrt erfolgt über die Anzeige von Kennlicht am Sperrsignal in Kombination mit einem Fahrtbegriff am Gruppenausfahrtsignal.

In den Bahnhöfen Stolberg Hbf, Weisweiler und Eschweiler Tal darf nach fermündlicher Zustimmung durch den Fahrdienstleiter vom Bahnsteig auf das haltzeigende Ausfahrtsignal vorgezogen werden.

### **Zu § 17(8)**

Im Sinne des vorgenannten § der FV NE gibt es bei der EVS keine besetzte Betriebsstelle mit Aufsichtsbediensteten. Unsere Betriebsstelle Stolberg Hbf ist als EVS ESTW-Leitstelle mit einem Fahrdienstleiter besetzt. Abfahraufträge erfolgen, sofern vorhanden, durch den Zugführer bzw. durch den Triebfahrzeugführer.

### **Zu § 18(1)**

Die Benachrichtigung von eingesetzten Schranken- bzw. Bahnübergangsposten wird in der Betra geregelt.

### **Zu § 20 (2)**

Auf der Strecke 2572 der EVS dürfen und können Züge nur im Bahnhof Stolberg Altstadt kreuzen. Auf der Strecke 2571 / 2575 gibt es die Bahnhöfe Langerwehe, Weisweiler, Eschweiler Tal und Eschweiler Aue als Überhol- bzw. Kreuzungsmöglichkeit. Auf der Strecke 2570 gibt es die Bahnhöfe St. Jöris, Alsdorf Annapark und Merkstein (Ende 2017) mit Überhol- und Kreuzungsmöglichkeiten.

### **Zu § 20 (3)**

Über abweichende Kreuzungen informiert der Fahrdienstleiter fermündlich die Triebfahrzeugführer.

### **Zu § 21 (3)**

Im Falle von Überholungen informiert der Fahrdienstleiter fermündlich die Triebfahrzeugführer.

### **Zu § 25 (2)**

Für das Einlegen von Sonderzügen und die Bekanntgabe des Ausfalles von Zügen auf den Strecken

- Stolberg Hbf – Stolberg Altstadt – Breinig – Walheim – Raeren,
- Stolberg Hbf – Weisweiler – Frenz / Langerwehe und
- Stolberg Hbf – Herzogenrath

ist die Betriebsleitung EVS zuständig.

Für die Ein- und Ausfahrt von Stolberg Hbf und Herzogenrath erfolgt eine Abstimmung mit dem Fahrplanbüro der DB Netz durch den Fdl ESTW EVS oder einem separaten Betriebsbediensteten der EVS.

### **Zu § 26 (2)**

Im Störfall sowie bei Regelungen in einer Betra sperrt der örtlich zuständige Fahrdienstleiter des ESTW EVS Strecken- und Bahnhofsgleise auf den Strecken:

- Stolberg Hbf – Frenz / Langerwehe
- Stolberg Hbf – Walheim
- Stolberg Hbf – Herzogenrath.

### **Zu § 26 (8)**

Das Sperren und die Aufhebung der Sperrung von Bahnhofsgleisen wird durch den Fdl ESTW EVS im Merkblatt dokumentiert. Die Kommentarzeile im Betriebstagebuch des ESTW kann ergänzend genutzt werden, sofern das Gleis über das ESTW Zustandsdaten liefert.

### **Zu § 27 (12)**

Anschluß- oder Ladestellen der freien Strecke sind nicht vorhanden und bedürfen zur Einrichtung der Zustimmung durch die Betriebsleitung. In der Zustimmung sind betriebliche Auflagen bekanntzugeben.

### **Zu § 30 (allgemein)**

Nebenfahrfahrten sind nur auf besondere Anordnung der Betriebsleitung EVS zugelassen.

### **Zu § 31 (7)**

Auf die Meldung des Zugführers beim Fdl Sef bei der planmäßigen Teilung der Züge der RB20 im Gleis 43 des Hbf Stolberg sowie an den Wendepunkten der RB20 (Langerwehe, Stolberg Altstadt, Stolberg Hbf Gl. 44) wird verzichtet.

Alle weiteren Meldungen sind an den Fdl Sef zu geben.

### **Zu § 32 (1)**

Die planmäßigen Reisezüge des Netz- und Gelegenheitsverkehrs dürfen auf der Strecke

- Stolberg Hbf – Stolberg Altstadt                      maximal 75 m,
- Stolberg Altstadt – Walheim                            maximal 45 m,
- Stolberg – Weisweiler – Langerwehe                maximal 120 m, und
- Stolberg Hbf – Herzogenrath                            maximal 120 m

lang sein.

Planmäßige Güterzüge des Netz- und Gelegenheitsverkehrs dürfen auf der Strecke

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Stolberg Hbf – Walheim  | maximal 227 m |
| - Stolberg Hbf – Frenz    | maximal 460 m |
| - Weisweiler – Langerwehe | maximal 230 m |
| - Langerwehe – Weisweiler | maximal 580 m |

lang sein.

Andere Züge, mit besonderen technisch-physikalischen Eigenschaften (Länge, Gewicht, Maße etc.) sind mit den in der Fplo aufgeführten Besonderheiten durchzuführen.

Die Zuglängen für ein- und ausfahrende Züge im Hbf Stolberg ergeben sich aus den Gleisnutzlängen unter Ziffer 6.1.

### **Zu § 32 (5)**

Wagen, die nur durch die Ladung oder zusätzlich durch Steifkupplung verbunden sind, dürfen auf den Strecken der EVS nur auf besondere Anordnung der Betriebsleitung EVS verkehren.

### **Zu § 32 (7)**

Anweisungen für Schwerwagen, Wagen mit Lademaßüberschreitung und andere außergewöhnliche Sendungen erlässt die Betriebsleitung EVS für jeden Einzelfall.

### **Zu § 32 (8)**

Einschränkungen und besondere Bedingungen sind streckenweise unter den Ordnungszahlen 2.1 bis 2.5 im Kapitel „2. Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur“ bekanntgegeben.

### **Zu § 34 (2) c**

Geschobene Züge dürfen verkehren von Eschweiler Aue nach Stolberg Hbf, sofern es in den Fahrplanunterlagen vermerkt ist.

### **Zu § 35 (2)**

Regelmäßiges Nachschieben von Zügen ist nicht zugelassen.

### **Zu § 36 (allgemein)**

Fahrten mit Nebenfahrzeugen sind nur auf besondere Anordnung der Betriebsleitung EVS zugelassen.

### **Zu § 37 (2)**

Für einzeln fahrende Triebwagen und artreine Triebwagenzüge sind Dauerwagenlisten zugelassen.

**Zu § 38 (1)**

Auf das Führen von Fahrtberichten wird verzichtet.

**Zu § 41 (1)**

Die erforderlichen Mindestbremsleistungsfaktoren für Zugfahrten sind streckenweise unter den Ordnungszahlen 2.1 bis 2.5 Kapitel „2. Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur“ bzw. im Anhang bekanntgegeben.

**Zu § 42 (5)**

Der Triebfahrzeugführer ist als Zugführer für die Abfahrtbereitschaft verantwortlich.

**Zu § 44 (19)**

Das Abstellen von Zügen oder Zugteilen ist dem FdI Sef zu melden.

**Zu § 45 (1)**

Die zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeiten sind unter den Ordnungszahlen 2.1 bis 2.5 im Kapitel „2. Beschreibung der vorhandenen Infrastruktur“ bekanntgegeben.

**Zu § 45 (4)**

Rangierbewegungen mit 40 km/h sind nicht zugelassen.

**Zu § 47 (1)**

Das Liegenbleiben eines Zuges ist dem zuständigen FdI ESTW EVS sofort zu melden.

**Zu § 47 (7)**

Ein Zugteil darf in einem Streckenabschnitt nur mit Zustimmung der Notfallbereitschaft von EVS stehengelassen werden. Diese veranlasst die notwendigen Maßnahmen zur Betriebssicherheit für den Streckenabschnitt, der dann noch befahren werden darf.

**Zu § 47 (9)**

Vor Abfahrt des ersten Zugteils ist der FdI Sef durch den Triebfahrzeugführer zu unterrichten. Vgl. auch Regelung § 47(7). Der Streckenabschnitt mit dem verbleibenden Zugteil ist durch den FdI Sef zu sperren.

**Zu § 47 (10)**

Die Zustimmung des FdI für das Zurücksetzen eines liegengelassenen Zuges hat mit schriftlichem Befehl zu erfolgen.

**Zu § 48 (2)**

Bei Bedienung der Hilfseinschalttaste muss der vor dem BÜ haltende Zug mit dessen Spitze vor der Hilfseinschalttaste zum Stehen kommen.

Bei Bedienung einer Automatik - Hilfseinschaltung muss die Zugspitze in Höhe der BÜ- Kennzeichnungstafel zum Stehen kommen.

Zurückrollen ist zu vermeiden.

**Zu § 48 (9)**

Dem Fahrdienstleiter gemeldete Schienenbrüche sind solange als unbefahrbar zu behandeln, bis ihm durch die Betriebsleitung eine Befahrbarkeit, ggf. mit betriebliche Einschränkungen, gemeldet wird.

**Zu § 51 (13)**

Triebfahrzeugführer bzw. Lokrangierführer sind während ihrer Dienstausbübung ständig über den analogen Rangierfunk erreichbar und verständigen sich mit der Bedienzentrale ESTW sowie mit anderen Beteiligten.

**Zu § 52 (4)**

Sofern andere Kupplungsbauarten als Schraubenkupplungen verwendet werden sollen, sind durch den EBL des Verkehrsunternehmens Anweisungen für deren Verwendung aufzustellen und der EVS bekannt zu geben.

**Zu § 53 (2)**

Rangierbewegungen mit 40 km/h sind nicht zugelassen.

**Zu § 53 (5)**

Bereiche mit mehr Gefälle als 2,5‰ sind in der Ordnungsziffer 6 der SbV erwähnt.

**Zu § 53 (10)**

Fahrzeuge dürfen nicht ohne Rangierpersonal verschoben werden.

**Zu § 53 (11)**

Das Rangieren mit Seil oder Kette ist nicht zugelassen.

**Zu § 53 (12)**

Das Verschieben mit Rangierhilfsmitteln und Rangieranlagen ist nicht zugelassen.

**Zu § 53 (13)**

Verschieben durch Menschen, Tiere, straßenfahrbare Geräte und Kraftfahrzeuge ist nicht zugelassen.

**Zu § 53 (14)**

Bahnfremde dürfen beim Rangieren nicht mithelfen.

**Zu § 55 (allgemein)**

Technisch gesicherte Bahnübergänge dürfen beim Rangieren grundsätzlich nur befahren werden, nachdem die Bahnübergangssicherung mit der Einschalttaste (ET), Hilfseinschalttaste (HET) oder der Automatik - HET (AUTO-HET) eingeschaltet wurden und die Schrankenbäume geschlossen sind. Übergänge ohne technische Sicherung sind beim Rangieren grundsätzlich vorsichtig zu befahren, nachdem die Wegebenutzer durch Achtungssignale eindeutig gewarnt sind.

**Zu § 56 (allgemein)**

Abstoßen und Ablaufen lassen ist nicht zugelassen.

**Zu § 57 (allgemein)**

Alle Wagen einer Rangierabteilung müssen an die durchgehende Bremse angeschlossen sein.

**Zu § 57 (8) g und zu § 58 (2)**

Hemmschuhe und Radvorleger werden von den Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Bahnhöfe Stolberg Altstadt und Eschweiler Aue jeweils mitgebracht und wieder mitgenommen. Es sind keine örtlichen Sicherungsmöglichkeiten für Hemmschuhe vorhanden.

Im Hbf Stolberg und Bahnhof Herzogenrath können die Hemmschuhe durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen zwischen den Gleisen auf den vorhandenen Hemmschuhablagesteinen vorgehalten werden.

**Zu § 58 (3)**

Abgestellte Fahrzeuge sind gemäß RiL 915.0107 Abschnitt 8 bzw. VDV Schrift 757 festzulegen.

**Zu § 58 (5)**

Es sind keine Erleichterungen zugelassen.

**Zu § 59 (2)**

Für das Rangieren über die Rangierhalttafel bzw. die Einfahrweiche hinaus hat der Fahrdienstleiter die angrenzende Strecke zu sperren.

### **Zu § 59 (3)**

Werden Zugfahrten nicht durch Schutzweichen oder Gleissperren vor gefährdeten Rangierbewegungen geschützt, ist für die Dauer der Zugfahrt die Rangierabteilung mündlich zum Einstellen der Rangierbewegung aufzufordern – Rangierverbot – .

### **Zu § 60 (2)**

Übergänge von Zug- zu Rangierfahrten erfolgen nicht ohne Halt der Zugfahrt.

### **Zu § 61(2)**

Den ordnungsgemäßen Zustand einer aufgefahrenen Weiche ist nur durch Mitarbeiter LST der EVS oder durch die Betriebsleitung EVS festzustellen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt die Weiche als unbefahrbar.

Durch den FdI ESTW EVS ist das Auffahren mit namentlicher Benennung des Tzfz / Rangierleiters und des EVU's sowie der festgestellte ordnungsgemäße Zustand im Merkblatt zu dokumentieren.

## **1.2 Zusatzbestimmungen zur Ril 301 (SB)**

### **Zu 301.0101.1 Abs.4**

Das Esig F des Bf Stolberg Altstadt ist nicht beleuchtet.

### **Zu 301.0501.2 Abs. 5 / 301.0501.4 Abs. 5 / 301.0501.5 Abs. 7**

Die Langsamfahrtsignale Lf 2 und Lf 3 werden von EVS nicht aufgestellt. Beginn und Ende einer Langsamfahrstellen werden im Verzeichnis der La bekanntgegeben.

Das Signal Lf 1 ist reflektierend und wird nicht beleuchtet.

### **Zu 301.0601.4. Abs.9**

Sh2 Gleis 44 in Stolberg Hbf ist reflektierend und wird nicht beleuchtet

### **Zu 301.1401.1. Abs.5**

Trapeztafeln sind reflektierend und werden nicht beleuchtet.

### **Zu 301.1401.2. Abs.8**

Vorsignaltafeln sind reflektierend und werden nicht beleuchtet.

### **Zu 301.1401.4. Abs.5**

Im Regelfall stehen die Signale rechts neben oder über dem Gleis. Auf alle Hauptsignale, die nicht rechts neben oder über dem Gleis stehen, wird mit rückstrahlendem Signal Ne 4 hingewiesen.

03P2 in Weisweiler steht am Bahnsteig links vom Gleis ohne Signal Ne 4.

### **1.3 Zusatzbestimmungen zur Ril 91501 „Bremsen im Betrieb bedienen und prüfen“**

#### **Ril 915-101**

Züge mit nicht durchgehender, nicht selbsttätiger Bremse oder anderen Bremsbauformen dürfen nur auf besondere Anordnung der Betriebsleitung EVS verkehren.

### **1.4 Zusatzbestimmungen zur BUVO-NE**

#### **Zu Ziffer 5**

Die Betriebsleitung der EVS gibt den Unfallmeldestellen den jeweiligen Bereitschaftshabenden der Betriebsleitung rechtzeitig bekannt.

#### **Zu Ziffer 5.2**

Unfallmeldestelle ist

- Fdl Sef

für den Betriebsführungsbereich der EVS.

#### **Zu Ziffer 5.11.2**

Von Seiten des EIU ist der Bereitschaftshabende Betriebsleiter der Ansprechpartner für die Bestellung von Notfalltechnik und zum Ablauf von Bergungsmaßnahmen.

### **Anlagen**

Bremstafel

## **2 Beschreibung der vorhandenen Infrastrukturanlagen**

Alle Gleise weisen die Regelspurweite von 1435 mm auf.

Für alle Bahnsteige der EVS gilt eine Höhe von 76 cm über Schienenoberkante sowie Barrierefreiheit.

## **2.1 Strecke Stolberg Hbf – Walheim (Bundesgrenze)**

Die eingleisige Strecke Stolberg Hbf – Walheim – Bundesgrenze – (Raeren) erstreckt sich von Stolberg Hbf (Esig 09 H in km 0,517) bis zur Staatengrenze Deutschland / Belgien in km 17,270.

Diese Strecke wird nach FV- NE im Zugmeldebetrieb betrieben.

Streckenummer:	2572
Spurweite:	1435 mm
Art des Schienwegs:	Nebenbahn
Elektrifizierung:	Nicht elektrifiziert
Streckengeschwindigkeit:	maximal 60 km/h für Pz maximal 50 km/h für Gz
Bremsweg:	400m
Neigung: wechselnd	
größte Neigung:	16,58 ‰ steigend im Abschnitt von Stolberg Hbf nach Stolberg Altstadt im km 2,1. 19,1 ‰ steigend im Abschnitt von Stolberg Altstadt nach Bundesgrenze im km 6,5
Streckenklasse	D4 (Achslast 22,5 t, Meterlast 8 t)
kleinster Halbmesser	180 m (km 0,52)
Zuglängenbegrenzung	Personenzug: 75 m bis Hp Stolberg Altstadt 45 m bis Hp Stockemer Straße Güterzug: 227 m Bei Störung am BÜ km 1,2 in Fahrtrichtung 2: 170 m
Mindestbrems Hundertstel	vgl. Bremsstafel im Anhang
Abw. v. Regellichtraum:	nicht zulässig

### **Zugbeeinflussung**

Die Strecke ist vom Hbf Stolberg bis zum km 6,680 mit PZB 90 ausgerüstet.

Folgende Rufnummern gelten für die Betriebsstellen:

ESTW EVS Stolberg Hbf Stw Sef:	02402 / 10 27 53
ESTW EVS Eschweiler Tal Stw Etf:	02403 / 55 51 285

Der Fdl ESTW EVS ist vom Triebfahrzeugführer auch über analogem Zug- und Rangierfunk erreichbar.

Alle Hauptsignale, Bahnübergänge und Haltepunkte der Strecke Stolberg Hbf - Stolberg Altstadt sind mit Streckenfernsprechern ausgerüstet.

### **2.1.1 Strecke Stolberg (Rheinl.) Hbf – Stolberg-Altstadt**

#### Hp Stolberg Schneidmühle

- km 1,140
- Bahnsteig in km - Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 75 m

- Bü km 1,208                      **Stolberg, Nikolausstrasse**
- Halb- und Fußgängerschranken mit Lichtzeichenanlage
  - lokführerüberwacht

- Bü km 1,401                      **Stolberg, Eisenbahnstrasse**
- Halb- und Fußgängerschranken mit Lichtzeichenanlage
  - lokführerüberwacht

- Bü km 1,935                      **Stolberg, Europastrasse**
- Halb- und Fußgängerschranken mit Lichtzeichenanlage
  - lokführerüberwacht

- Bü km 2,242                      **Stolberg, Mühlener Ring**
- Halb- und Fußgängerschranken mit Lichtzeichenanlage
  - lokführerüberwacht                      in Richtung Stolberg Hbf
  - signalabhängig                              in Richtung Stolberg Altstadt

#### Hp Stolberg Mühlener Bahnhof

- km 2,470
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 75 m

Hp Stolberg Rathaus

- km 3,190
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 75 m

**Bahnhof Stolberg Altstadt**

Der Bahnhof Stolberg Altstadt wird vom Fahrdienstleiter ESTW EVS überwacht und verfügt über einen Nahbedienbereich mit elektrisch ortsbedienten Weichen. Der Bahnhof besitzt die Betriebsstellenbezeichnung 11.

**Einfahrtsignale, Gefahrpunkte**

Der Bahnhof Stolberg Altstadt erstreckt sich von km 3,461 (Esig 11A steht links vom Gleis mit Signal Ne 4 rechts vom Gleis) bis km 6,220 (Esig F mit Zs 12 „M“- Tafel).

Der Bremswegabstand zum Esig 11A wird durch ein Vorsignal 11Va in km 3,150 (links vom Gleis) mit Signal Ne 2 rechts vom Gleis gekennzeichnet.

Der Gefahrpunkt für Esig 11A ist der Weichenanfang der Weiche 11W01.

Der Bremsweg zum Esig F wird durch eine Vorsignaltafel Ne 2 in km 6,680 gekennzeichnet.

In km 5,920 steht eine Ra 10- Tafel (Gefahrpunkt für Esig F)

Bü km 3,550                      **Stolberg, Aachener Strasse**

- Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig vom ESTW EVS

**Schlüsselsperren**

- |      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 1124 | Anschluss Berzelius                  |
| 1125 | Anschluss Anschluss VSW (Zur Mühlen) |

**Zugfahrten und Rangiertechnologie**

Zugfahrten finden von Stolberg Hbf kommend in die Gleise 1, 3 und 4 statt.

Zugfahrstraßen in Richtung Stolberg Hbf werden aus den Gleisen 1 und 3 als Gruppenausfahrt mit Start am jeweiligen Ls- Signal sowie aus dem Gleis 4 mit Start am Signal 11 P4 eingerichtet.

- Bedingung für Zugfahrten aus Gleis 1 ist, dass die Schlüsselsperre Ssp1125 in Grundstellung ist. So wird verhindert, dass das Rangierpersonal nach einer Anschlussbedienung des Anschlusses "Zur Mühlen" bei Ausfahrt den Schlüssel mitnimmt.

- Bedingung für Zugfahrten aus Gleis 3 ist, dass die Schlüsselsperre Ssp1124 in Grundstellung ist. So wird verhindert, dass das Rangierpersonal nach einer Anschlussbedienung des Anschlusses "Berzelius" bei Ausfahrt den Schlüssel mitnimmt.

Zugfahrten in und aus den Gleisen 1 und 3 können nur stattfinden, wenn die Nahbedienung nicht abgegeben ist.

Im nördlichen Bahnhofskopf sind Rangierstraßen für das Umsetzen von Triebfahrzeugen und kleinerer Einheiten in / aus den Gleisen 1, 2 und 3 eingerichtet.

### **Gleise**

Gleis 1	Nutzlänge 254 m
Gleis 2	Nutzlänge 307 m
Gleis 3	Nutzlänge 224 m
Gleis 3a	Nutzlänge 302 m
Gleis 4	Nutzlänge 247 m

### **Bahnsteig**

- km 3,7
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Gleis 4, Bahnsteignutzlänge 75 m

### **Privatgleisanschlüsse**

#### **Berzelius**

- Anschlussgrenze Gs 13 (Schild Anschlussgrenze)

#### **VSW (Zur Mühlen)**

- Anschlussweiche Weiche 52

### **Nahbedienbereich und Elektrisch ortsbediente Weichen**

Der Bahnhof Solberg Altstadt verfügt über einen Nahbedienbereich mit EOW-Weichen. Ls - Signale zeigen bei abgegebener Nahbedienung Kennlicht. Die Rangiergeschwindigkeit wird im EOW Bereich auf 20 km/h begrenzt.

### **Geschwindigkeiten (V max)**

von Esig 11A nach Gleis 1 und 3	40 km/h
von Esig 11A nach Gleis 4 gewöhnlicher Halteplatz	60 km/h

von Gruppenausfahrtsignal 11P3 nach Stolberg Hbf	40 km/h
von Asig 11P4 nach Stolberg Hbf	60 km/h
im EOW Nahbedienbereich (Weiche 22 – Höhe Signal N1)	20 km/h

### **Rangierfahrten**

Rangierfahrten in Richtung BSR (Anschluss zur Mühlen) und Berzelius sind nur geschoben zugelassen (Lok talseitig). Es darf nur mit luftgebremsten Fahrzeugen rangiert werden.

### **Abstellverbot**

Es dürfen keine Fahrzeuge in den Bahnhofsgleisen von km 3,973 (Standort der Signale N1 und N3) in Richtung Walheim abgestellt werden.

## **2.1.2 Strecke Stolberg Altstadt – Walheim (Bundesgrenze)**

Die Strecke ist vom km 9,500 – km 17,270 gesperrt und in diesem Abschnitt Baugleis.

Grenzbahnhöfe sind der Bahnhof Stolberg Altstadt und der Bahnhof Raeren.

Der Bahnhof Walheim ist betrieblich ausgeschaltet.

Die Landesgrenze liegt in km 17,270. Beide Grenzbahnhöfe sind nur zeitweise besetzt. Beide Grenzbahnhöfe sind mit Hauptsignalen ausgerüstet. Die Strecke hat keinen Streckenblock. Die Abwicklung der Zug- und Sperrfahrten ist im Fahrbetriebsabkommen geregelt.

Bü km 7,818                      **Breinig, Feldweg**  
- gesichert durch Übersicht in Verbindung mit Pfeiftafeln

Bü km 8,116                      **Breinig, Privatweg Haller**

Bü km 8,470                      **Breinig, Im Steeg**  
- Halbschrankenanlage mit Blinklichtern  
- Lokführerüberwacht – ständig BÜ 0  
- Mögliche Hilfsbedienungen: UT, HET  
- HET durch Infrarotanschaltung

Bü km 8,878                      **Breinig, Auf der Heide**  
- Halbschrankenanlage mit Blinklichtern  
- Lokführerüberwacht – ständig BÜ 0  
- Mögliche Hilfsbedienungen: UT, HET

- HET durch Infrarotanschaltung

Hp Stolberg-Breinig Auf der Heide

- km 8,955
- Bahnsteig in km-Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 45 m

Bü km 9,297                      **Breinig, Stockemer Strasse**

- Halbschrankenanlage mit Blinklichtern
- Lokführerüberwacht – ständig BÜ 0
- Mögliche Hilfsbedienungen: UT, HET

Hp Stolberg-Breinig Stockemer Straße

- km 9,342
- Bahnsteig in km-Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 45 m

Bü km 9,597                      **Breinig, Privatweg Schnitzler**

- Bü km 10,080                      **Breinig, Steinbruch**
- Feldweg
  - Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

Bü km 12,847                      **Walheim, Hahner Strasse**

- Mechanische Vollschrackenanlage, Grundstellung offen
- wärterbedient

Bü km 13,120                      **Walheim, Schleidener Strasse**

- Mechanische Vollschrackenanlage, Grundstellung offen
- wärterbedient

Bü km 13,545                      **Walheim, Auf der Kier**

- Mechanische Vollschrackenanlage, Grundstellung offen
- fahrdienstleiterbedient

Bü km 14,267                      **Walheim, Schmidhofer Strasse I**

- Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

Bü km 14,950                      **Walheim, Schmidhofer Strasse II**

- Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

Bü km 15,065                      **Walheim, Ardennenstrasse**

- Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

Bü km 15,410                      **Walheim, Frennetstrasse**

- Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

Bü km 16,280                      **Walheim, Münsterwald**

- Feldweg
- Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

Bü km 17,260                      **Walheim, Grenzweg**

- Feldweg
- Gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

## **2.2 Strecke Frenz / Langerwehe – Stolberg (Rheinl.) Hbf**

Der Bahnhof Langerwehe Teil DBAG wird von der DB AG nach FV- DB (Ril 408) betrieben. Es gelten die örtlichen Richtlinien der DB AG.

Der Bahnhof Langerwehe Teil EVS (Gleis 5) sowie der Streckenabschnitt Stolberg Hbf – Weisweiler – Frenz/Langerwehe wird nach FV-NE im Zugmeldebetrieb betrieben.

Die eingleisige Strecke Anschlussstelle Frenz - Stolberg Hbf erstreckt sich von der Grenze der Betriebsführung am Ra 11 der Anschlussstelle Frenz- Süd im km 46,852 bis nach Stolberg Hbf (Esig 09B im km 56,573).

Im Bf Weisweiler mündet die Strecke 2575 aus Langerwehe in der Weiche 03W02 auf die Strecke 2571 ein. Die Strecke 2575 beginnt im Bahnhof Langerwehe am Bahnsteigende Gleis 5 (gekennzeichnet durch Sh2-Scheibe und baulich begrenzt durch Prellbock).

Es besteht die Möglichkeit, über eine FAP auf die Strecke 2600 (Köln – Aachen) der DBAG zu fahren.

Es bestehen Kreuzungs- und Überholbahnhöfe in Eschweiler Tal, Weisweiler sowie in Eschweiler Aue.

Der Fdl Sef ist vom Triebfahrzeugführer auch über analogen Zugfunkkanal C 27 erreichbar.

Das Stellwerk Sef ist durchgehend besetzt.

### **Zugbeeinflussung**

Die Strecke ist vom Hbf Stolberg bis Bf Langerwehe mit PZB 90 ausgerüstet.

### **Eschweiler Aue**

Er Bahnhof besitzt die Betriebsstellenbezeichnung 07. Der Bf Eschweiler Aue verfügt über einen Nahbedienbereich. Bei der Weiche 07EOW03 handelt es sich um eine elektrisch ortsgestellte Weiche, sofern der Nahbedienbereich abgegeben wurde.

- elektrische Schlüsselsperre Ssp 13: Zugführerschlüssel

#### **-Gleise**

<i>Gleis 1</i>	<i>Streckengleis</i>	
<i>Gleis 2</i>	<i>Überholgleis</i>	<i>Nutzlänge 300m</i>
<i>Gleis 3</i>	<i>Abstellgleis</i>	<i>Nutzlänge 200m</i>
<i>Gleis 4</i>	<i>Abstellgleis</i>	<i>Nutzlänge 250m</i>
<i>Gleis 5</i>	<i>Abstellgleis</i>	<i>Nutzlänge 177m</i>
<i>Gleis 6</i>	<i>Abstellgleis</i>	<i>Nutzlänge 170m</i>

Gleisanschlüsse:

- Fa. ESW Röhrenwerke Anschlussweiche 07W05 und 07W09
- Fa. Hoffmann: Anschlussweiche 07W05

Bedienfahrten von Stolberg Hbf zur Bf Eschweiler Aue sind gezogen (mit talseitig angeordnetem Triebfahrzeug) durchzuführen. Bedienfahrten (umgekehrt) können geschoben werden.

**BÜ km 55,827 Eschweiler Aue, Phoenixstraße**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

**BÜ km 54,955 Eschweiler Aue, Röher Straße II**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

#### **Freie Strecke von Eschweiler Aue bis Eschweiler Tal:**

**BÜ km 54,280 Eschweiler, Röher Straße I**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**BÜ km 53,672 Eschweiler, nördliche Odilienstraße**

- Fußweg
- gesichert durch die Übersicht und Umlaufsperrern

Hp Eschweiler West

- km 53,300
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 120m

**BÜ km 53,267 Eschweiler, Steinstraße**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**BÜ km 52,735                      Eschweiler, Langwahn**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht in Richtung Weisweiler
- signalabhängig in Richtung Stolberg

**Bf Eschweiler Tal**

Der Bahnhof Eschweiler Tal besitzt die Betriebsstellenbezeichnung 05.

- Weiche 05W02              ferngestellt
- Weiche 05W01              ferngestellt

**Gleise**

- Gleis 1              Streckengleis
- Gleis 2              Überholgleis

**BÜ km 52,482                      Eschweiler, Franzstraße**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

**Hp Eschweiler- Talbahnhof**

- km 52,400
- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120m

**BÜ km 51,641                      Eschweiler, Bergrather Straße**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

**Freie Strecke von Eschweiler Tal bis Weisweiler:**

**BÜ km 51,308                      Eschweiler, Cäcilienstraße**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig in Richtung Weisweiler
- lokführerüberwacht in Richtung Stolberg

**BÜ km 50,294                      Eschweiler / Nothberg, In den Benden**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken

- lokführerüberwacht

Hp Eschweiler – Nothberg

- km 50,200
- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120 m

## **Bf Weisweiler**

Der Bahnhof besitzt die Betriebsstellenbezeichnung 03.

Einschaltung der Gleisfeldbeleuchtung über Einschalttaster im F- Kasten BÜ km 47,7 möglich  
(Ausschaltung erfolgt über Dämmerungsschalter automatisch)

Gleise

- Gleis 1            Streckengleis
- Gleis 2            Überholgleis, Nutzlänge 580 m

Fahrten von und nach Frenz erfolgen zwischen km 46,852 (Betriebsführungsgrenze RWE / EVS) und km 47,568 (Ls-Signal 03W02X Bf. Weisweiler) als Rangierfahrten mit 25 km/h.

BÜ km 48,653                    **Weisweiler, Stadionstraße**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

Haltepunkt Weisweiler

- km 48,000
- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120m
- km 47,9 Reisendenüberweg über Gleis 2

BÜ km 47,786                    **Weisweiler, Lindenallee**

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

Gleissperre GsA01 km 47,685, ferngestellt

### **Bahnhof Weisweiler – Anschlußstelle Frenz Süd**

Im km 46,852 (Betriebsführungsgrenze EVS/ RWE- Power) steht eine Ra 11 Tafel. Die Weiterfahrt erfolgt nach Betriebsanweisung RWE- Power – Eisenbahnbetrieb.

BÜ km 47,055

#### **Weisweiler, Haus Palant**

- Feldweg

- gesichert durch die Übersicht (in Verbindung mit Pfeiftafeln)

### **Strecke Bf Langerwehe – Bf Weisweiler:**

Die Strecke beginnt am Prellbock im km - 0,035 (Kilometrierung 2575) im Bf Langerwehe und endet und endet in km 0,349 (Esig H).

Im Bereich von km 0,400 bis km 0,682 befindet sich das Tunnelbauwerk „Ulhaus“.

Im km 2,05 ist das Brückenbauwerk über die B 264n angeordnet.

Streckenummer:	2571
Spurweite:	1435 mm
Art des Schienwegs:	Nebenbahn
Elektrifizierung:	Nicht elektrifiziert
Streckengeschwindigkeit	80 km/h
Bremsweg	400 m
Neigung wechselnd	
größte Neigung	25 Promille
Streckenklasse	D4 (Achslast 22,5 t, Meterlast 8 t)
kleinster Halbmesser	374 m (km 2,3)
	300 m (km 0,18 Gleis 5 Bf Langerwehe)
Zuglängenbegrenzung	Personenzug: 120m
	Güterzug Ri Langerwehe: 230 m
	Güterzug Ri Weisweiler: 580 m
Mindestbrems Hundertstel	vgl. Bremstafel im Anhang
Abw. v. Regellichtraum:	nicht zulässig

**Bf Langerwehe**

Weiche 01W21 (Einbindung der 2575 und Verbindung zur DB Netz AG, Bf Langerwehe Gleis 4):  
ferngestellt, Grundstellung links

Hp Langerwehe Gleis 5

- km 0,080
- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120m

## **2.3 Stolberg Hbf**

### **Beschreibung Stolberg Hbf (DBAG)**

Im Hbf Stolberg befinden sich zwei Stellwerke. Von Stellwerk „Sf“ aus bedient der Fahrdienstleiter der DB die Strecke Köln - Aachen (2600) mit den durchgehenden Hauptgleisen 1 und 2 und das Überholgleis 3 im Bahnhof.

Der Fahrdienstleiter ESTW EVS bedient den Bahnhof (ausgenommen der Gleise 1 bis 3), die Strecke Stolberg Hbf – Herzogenrath (2570), die Strecke Stolberg Hbf – Langerwehe (2571) sowie die Strecke Stolberg Hbf – Stolberg Altstadt (2572)

### Schnittstelle DB Netz AG – EVS im Bahnhof Stolberg Hbf

Es besteht die Möglichkeit über Fahrstraßenanpassung (FAP) von den Gleisen EVS GmbH auf die Strecke 2600 (Köln – Aachen) der DB Netz AG und in Gegenrichtung zu fahren.

Die Schnittstellen für die Betriebsführungsbereiche bilden:

- der km 59,265 [2600] in der Weichenverbindung zwischen W4 und 09W05
- der km 60,085 [2600] in der Weichenverbindung zwischen W62 und 09W57
- der km 60,155 [2600] in der Weichenverbindung zwischen W62 und 09W64
- der km 60,650 [2600] in der Weichenverbindung zwischen W85 und 09W84

### Rangierbereiche in Stolberg Hbf

Für die Gleise 101 ff inkl. des Ausziehgleises über Weiche 09W24 hinaus ist ein Nahbedienbezirk eingerichtet.

Für das Einstellen der Fahrwege für

- Gleis 58
- die Gleise 107 bis 122
- die Gleise 390 bis 394
- die Gleise 446 bis 460
- die Gleise 206 bis 217

erfolgt durch den Rangierleiter mittels Handstalleinrichtungen in dessen Verantwortung.

### Elektranten

In den Gleisen 26 und 30 werden Elektranten vorgehalten. Die Höhe der Nutzungsgebühren ist der aktuellen Entgeltliste für Serviceeinrichtungen zu entnehmen.



- Gleis 103	Nutzlänge 173 m	
	Oberleitung 173 m	
- Gleis 104/30	Nutzlänge 702 m	(802 m für überlange Züge mit Aufstellung am Signal 09P100)
	Oberleitung 294 m	
- Gleis 105	Nutzlänge 326 m	
- Gleis 106	Nutzlänge 200 m	
- Gleis 107	Nutzlänge 473 m	
- Gleis 108	Nutzlänge 233 m	
- Gleis 109	Nutzlänge 318 m	
- Gleis 110	Nutzlänge 394 m	
- Gleis 111/320/394	Nutzlänge 702 m	
- Gleis 112/323	Nutzlänge 343 m	
- Gleis 115	Nutzlänge 290 m	
- Gleis 206	Nutzlänge 729 m	
- Gleis 208	Nutzlänge 452 m	
- Ladestraße 208	Nutzlänge 400 m	
- Gleis 212	Nutzlänge 447 m	
- Gleis 213	Nutzlänge 447 m	
- Gleis 217	Nutzlänge 496 m	
- Gleis 219	Nutzlänge 623 m	
- Gleis 447	Nutzlänge 236 m	
- Gleis 450	Nutzlänge 419 m	
- Gleis 451	Nutzlänge 426 m	
- Gleis 452	Nutzlänge 256 m	
- Gleis 453	Nutzlänge 254 m	
- Gleis 454	Nutzlänge 287 m	
- Gleis 455	Nutzlänge 290 m	
- Gleis 456	Nutzlänge 239 m	
- Gleis 457	Nutzlänge 239 m	

**Bahnübergänge**

**BÜ km 0,190** Stolberg, Probsteistraße

- Halbschranken mit Lichtzeichenanlage
- signalabhängig vom ESTW EVS

**BÜ km 0,420** Stolberg, Münsterbachstraße

- Halb- und Fußgängerschranken mit Lichtzeichenanlage
- signalabhängig vom ESTW EVS

## **2.4 Stolberg - Herzogenrath**

### **Beschreibung Strecke Stolberg Hauptbahnhof – Herzogenrath**

Die Strecke Stolberg Hbf - Herzogenrath erstreckt sich eingleisig von Stolberg Hbf über Abzw. Quinx im km 3,5 bis zum Bf Herzogenrath km 19,600 (Gleis 55).

Streckennummer:	2570
Spurweite:	1435 mm
Art des Schienwegs:	Nebenbahn
Elektrifizierung:	Nicht elektrifiziert
Streckengeschwindigkeit	80 km/h
Bremsweg	400 m
Neigung	wechselnd
größte Neigung	22,022 ‰ fallend zwischen Hp Alt- Merkstein und Bf Herzogenrath
Streckenklasse	D 4
kleinster Halbmesser	250 m
Zuglängenbegrenzung	Personenzug: 120 m
Mindestbremsleistung:	siehe Anhang (Bremstafeln)
Abw. v. Regellichtraum:	nicht zulässig

### **Freie Strecke von Stolberg bis St. Jöris:**

**BÜ km 1,286** Steinbachstraße

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**BÜ km 1,918** Trockenbuschschneise

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**BÜ km 2,380** Hochwaldweg  
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken  
- lokführerüberwacht

**BÜ km 3,261** Reichswald  
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken  
- lokführerüberwacht

**BÜ km 4,667** Weidener Graben  
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken  
- lokführerüberwacht

**BÜ km 5,572** Eschweiler Straße B 264  
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken  
- lokführerüberwacht

#### **Bf St. Jöris**

**Gleise:**

Gleis 1: 120 m Streckengleis

Gleis 2: 120 m

**Hp St. Jöris**

- km 6,9
- Mittelbahnsteig
- Bahnsteignutzlänge 120m

**BÜ km 6,187** Rotthof  
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken  
- signalabhängig

**BÜ km 6,817** Neusener Straße  
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken  
- signalabhängig

**Freie Strecke von St. Jöris bis Alsdorf Annapark:**

- BÜ km 7,773**                    Aachener Weg
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

- BÜ km 8,658**                    Alter Römerweg
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

- BÜ km 9,123**                    Aachener Straße
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

**Hp Poststraße**

- km 9,400
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 120m

- BÜ km 9,525**                    Alsdorf, Poststraße
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

- BÜ km 10,337**                    Alsdorf, Blumenrather Straße
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

**Hp Mariadorf**

- km 10,400
- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120m

- BÜ km 10,473**                    Alsdorf, Straßburger Straße
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

- BÜ km 10,642**                    Alsdorf, Schopenhauer Straße
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

**BÜ km 11,821** Alsdorf, Mariadorfer Straße

- BÜ mit Lichtzeichen und Umlaufsperrern
- lokführerüberwacht

**Hp Alsdorf Kellersberg**

- km 11,950
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 120m

**BÜ km 12,126** Alsdorf, Grenzweg

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**Bf Alsdorf Annapark**

Gleise:

Gleis 1: Länge 718m

Gleis 2: Länge 629m

**BÜ km 12,646** Alsdorf, Broicher Straße

- BÜ mit Lichtzeichen, Vollschranken
- signalabhängig mit Gefahrraumfreimeldung

**BÜ km 12,804** Alsdorf, Bahnhofstraße

- BÜ mit Lichtzeichen, Vollschranken
- signalabhängig mit Gefahrraumfreimeldung

**Hp Alsdorf Annapark**

- km 12,900
- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120m

**Freie Strecke von Alsdorf Annapark bis Herzogenrath Merkstein:**

**Hp Alsdorf Busch**

- km 14,200

- Bahnsteig in km- Richtung rechts
- Bahnsteignutzlänge 120m

**BÜ km 14,281** Alsdorf, Alte Aachener Straße

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- signalabhängig

***Bf Merkstein***

Gleise:

Gleis 1: 192m (Streckengleis)

Gleis 2: 206m (Überholung)

**BÜ km 16,170** Merkstein, Geilenkirchener Straße

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht in Richtung Stolberg
- signalabhängig in Richtung Herzogenrath

**Freie Strecke von Bf Merkstein bis Herzogenrath:**

**Hp Herzogenrath - August-Schmidt-Platz**

- km 16,250
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 120m

**BÜ km 16,817** Merkstein, Flößer Straße

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**BÜ km 17,412** Merkstein, Martinusstraße

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**BÜ km 17,606** Merkstein, Sebastianusstraße

- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
- lokführerüberwacht

**Hp Herzogenrath - Alt-Merkstein**

- km 17,650
- Bahnsteig in km- Richtung links
- Bahnsteignutzlänge 120m

- BÜ km 17,849**                      Merkstein, Bungartzstraße
- BÜ mit Lichtzeichen, Halb- und Fußgängerschranken
  - lokführerüberwacht

## **2.5 Bf Herzogenrath**

### **Beschreibung Bahnhof Herzogenrath (DB AG)**

Der Bahnhof Herzogenrath wird durch das Stellwerk ESTW EVS und das Stellwerk „Hf“ der DB AG bedient. Das Stellwerk „Hf“ befindet sich im Bahnhof Herzogenrath selbst, der Bediener für das Stellwerk ESTW EVS in Stolberg Hbf.

Der Fahrdienstleiter „Hf“ bedient

- die Strecke Aachen Kassel (2550),
- die Grenzstrecke in Richtung Heerlen (NL) (2543),
- die durchgehenden Hauptgleise 1 und 2,
- die Hauptgleise 3 und 4 sowie
- die Stumpfgleise 41 und 44.

Der Fahrdienstleiter ESTW EVS bedient

- die Strecke Stolberg bis Herzogenrath (2570)
- die Hauptgleise 5 bis 7,
- die Stumpfgleise 9 bis 14, 45, 55 und 70 sowie
- die Gleisanschlüsse „Saint Gobain“ und „Stadt Herzogenrath“.

### **Schnittstelle DB Netz AG – EVS im Bahnhof Stolberg Hbf**

Es besteht die Möglichkeit der Fahrstraßenanpassung (FAP) zwischen den Betriebsführungsbereichen der EVS GmbH und der DB AG.

Die Schnittstellen für die Betriebsführungsbereiche liegen

- zwischen W8 und 28W10,
- an W9 bis Weichenede links,
- zwischen W58 und 28W59,
- zwischen W64 und 28W63,

- zwischen Kr96 und 28W66,
- zwischen W85 und 28W82 sowie
- zwischen W89 und 28W87.

## Anhang

### Bremstafel EVS 140526

Mindestbrems-hundertstel

20 km /h		30 km /h		40 km /h		50 km /h		60 km /h		70 km /h		80 km /h	
P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G

**Strecke 2570**

Regelbremsweg 400 m

Richtung Stolberg Hbf - Herzogenrath

29	31	36	43	48	67	64	x	86	x	91	x	125	x
----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	----	---	-----	---

Gegenrichtung Herzogenrath - Stolberg Hbf

29	31	29	31	29	31	29	43	46	73	67	x	93	x
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---

**Strecke 2571**

Regelbremsweg 700 m

Richtung Weisweiler - Stolberg Hbf

25	28	25	28	25	28	32	49	50	79	72	x	100	x
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	-----	---

Gegenrichtung Stolberg Hbf - Weisweiler

30	35	39	57	53	90	74	x	102	x	104	x	141	x
----	----	----	----	----	----	----	---	-----	---	-----	---	-----	---

**Strecke 2572**

Regelbremsweg 400 m

Richtung Stolberg Hbf - Stolberg Altstadt

21	24	21	24	23	38	40	72	64	x	x	x	x	x
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

Gegenrichtung Stolberg Altstadt - Stolberg Hbf

21	26	29	45	43	75	63	x	89	x	x	x	x	x
----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	---	---	---	---

**Strecke 2575**

Regelbremsweg 400 m

Richtung Langerwehe - Weisweiler

18	21	24	31	34	49	49	76	69	x	95	x	127	x
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	-----	---

Gegenrichtung Weisweiler - Langerwehe

18	23	18	23	18	26	28	47	46	80	67	x	93	x
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---

  
 \_\_\_\_\_  
 Stolberg, den 26.05.2014 Merten BL

BT\_140526.xls